


## Verbeter de performance van TopSolid 7 met deze opties en grafische instellingen

Onderstaande voorbeelden zijn gemaakt op een laptop met een NVIDIA Quadro K3100M. Voor andere grafische kaarten/drivers zijn soortgelijke instellingen te vinden.

TopSolid:

Tools → Options → Display → General




## Driver-instellingen grafische kaart

Voor de grafische driver kunnen instellingen algemeen gedaan worden. Deze gelden dan voor alle programma's. De instellingen kunnen ook per applicatie of per groep van applicaties gedaan worden. Deze laatste mogelijkheid raden we aan. We moeten wel opmerken dat dit slechts suggesties zijn. In uw situatie kan het dus voorkomen dat andere instellingen beter werken.


Hoe te handelen:

Bij de NVIDIA driver kunt u de grafische instellingen regelen voor alle snelkoppelingen die in een map staan. U hoeft dus niet per applicatie alles te regelen.



- Maak een map op uw bureaublad aan



- Zet de snelkoppelingen, waarvan de grafische instellingen geregeld dienen te worden, in die map




- Start de instellingen van de driver (meestal rechtermuis op bureaublad)



**Ik wil de volgende 3D-instellingen gebruiken:**

Algemene instellingen    Programma-instellingen



We kunnen nu de zojuist aangemaakt map toevoegen in de lijst

Map selecteren:

De instellingen die nu gemaakt worden zullen toegepast worden op alle snelkoppelingen in deze map.

Energiebeheermodus  
OpenGL rendering GPU  
Thread optimalisering

**Optimaal vermogen**  
**Quadro K3100M**  
**Aan**